

Kurzanleitung zum Softwareupdate S-Regler:

- 1) Öffnen Sie Ihren Internetbrowser und laden sie die Software von der KNV-Website auf einen USB-Stick.

HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass der USB-Stick eine maximale Speichergröße von 16 GByte nicht überschreiten darf.

Nutzen Sie hierfür den LINK: <https://www.knv.at/software/>

oder

öffnen Sie die KNV Website (www.knv.at). Wählen Sie die Kategorie „Kundenservice“ und danach den Punkt „Software“ aus, um in den Downloadbereich der Software zu gelangen. (siehe Abbildung 1).




Abbildung 1

Klicken Sie auf den Downloadlink „Aktuelle Software S-Serie“, um die Software in Ihren Downloadordner zu laden.

- 2) Entpacken Sie nun das Zip-File - Rechtsklick auf den Ordner „Software-S-Serie.zip“, dann „alle extrahieren“, Klick auf die Schaltfläche „extrahieren“.




Abbildung 2

3) Kopieren Sie nur die Software „**nibe-n-3_5_5.swu**“ auf Ihren USB-Stick. (nicht den gesamten Ordner/ oder Zip-Ordner auf den Stick kopieren)

- 4) Wechseln Sie nun zu Ihrer Wärmepumpe. Entfernen Sie die Schutzkappe von der USB-Schnittstelle Ihrer Wärmepumpe und stecken Sie den USB-Stick an der USB-Schnittstelle an. (siehe Abbildung 2)




Abbildung 3

- 5) Tippen Sie nun auf das Display und anschließend auf "Verfügbare USB-Funktionen anzeigen". Als letzter Menüpunkt erscheint nun das "Menü 8" am Display.

Wählen Sie zuerst das **Menü 8** an und danach den ersten **Untermenüpunkt 8.1 - „Software aktualisieren“** an. Am Display wird die zuvor kopierte Datei angezeigt. Wählen sie die Datei aus und drücken sie „OK“. Das Update wird automatisch durchgeführt.

HINWEIS: Falls die Aktualisierung abgebrochen werden sollte, bevor sie abgeschlossen ist, wird automatisch die frühere Version der Software wiederhergestellt. In diesem Fall wiederholen Sie den Punkt 5 nochmals.